

## Czyszczenie tarasu z użyciem Terrace Cleaner



### Uwaga! Ryzyko uszkodzenia desek!

#### Stosując myjkę wysokociśnieniową, pamiętaj:

- Stosuj max ciśnienie do 100 bar.
- Dyszę myjki kieruj na deski z odległości min. 30 cm, przesuwaj ją zgodnie z kierunkiem ryflowania desek, unikaj ruchów okrężnych dyszą podczas czyszczenia.
- Ustaw w myjce strumień pojedynczy, nie korzystaj z trybu wielostrumieniowego.

#### Procedura:

1. **Rozcieńcz środek** Twinson Terrace Cleaner P9393 w **wodzie: 3 nakrętki na 1 litr wody** (lub **6 nakrętek/litr wody** w przypadku intensywnych zabrudzeń).
2. **Nanieś roztwór na trzy deski.**
3. Wyszoruj te 3 deski **tarasowe za pomocą średnio twardej** szczotki nylonowej lub - w przypadku **mocnych zabrudzeń, zacieków – za pomocą miedzianej szczotki drucianej, czyszcząc** deski zgodnie z kierunkiem ryflowania.
4. Powtórz punkt 2 i 3 **dla całego tarasu, czyszcząc go** stopniowo – partiami po 3 deski.
5. **Na koniec użyj myjki** **wysoko ciśnieniowej o** maksymalnej mocy **100 bar w odległości** minimalnie **300mm** od powierzchni deski.